ABU – Nails/Clavos





16d
(0.162" x 3½")

If using an adhesive anchor, see page 24 for instructions.

Si utiliza un anclaje adhesivo, consulte las instrucciones de la página 24.

ABU – Machine Bolts/Pernos











If using an adhesive anchor, see page 24 for instructions.

Si utiliza un anclaje adhesivo, consulte las instrucciones de la página 24.

ABU – Machine Bolts/Pernos







Machine Bolt
Diameter: ½"
Length:
ABU44/ABU46 = 4½"
ABU66 = 6½"

Bolt holes must be a minimum of 1/32" and a maximum of 1/16" larger than bolt diameter.

Perno Torneado
Diámetro: ½"
Largo:
ABU44/ABU46 = 4½"
ABU66 = 6½"

Los orificios para los pernos deben ser al menos 1/32" y como máximo 1/16" más grandes que el diámetro del perno.